

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU

DESKI DO PRASOWANIA

GPSR

Przeznaczenie i ważna informacja

Deska do prasowania służy do prasowania tkanin przy użyciu żelazka lub generatora pary, w zakresie określonym przez producenta. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję konkretnego modelu i zachowaj ją. Parametry, dopuszczalne obciążenie oraz dane producenta lub importera znajdują się na etykiecie, opakowaniu albo karcie produktu.

1 Ustawienie i użytkowanie

- Rozstaw deskę na równej, suchej i stabilnej powierzchni, poza ciągami komunikacyjnymi.
- Całkowicie rozłóż nogi i upewnij się, że blokada wysokości zadziałała; blat nie może samoczynnie się obniżyć ani składać.
- Używaj wyłącznie w pozycji roboczej przewidzianej przez producenta. Nie stawaj i nie siadaj na desce; nie używaj jej jako drabiny, stołu roboczego ani podpory.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia. Nie opieraj się o krawędź i nie ustawiaj ciężkich przedmiotów poza środkiem blatu.
- Żelazko lub generator pary ustawiaj tylko na przeznaczonej podstawce, jeśli jej wymiary i nośność są odpowiednie.
- Przewód poprowadź tak, aby nie zahaczał o nogi, nie był naprężony i nie powodował potknięcia.

2 Zagrożenia mechaniczne i termiczne

- Podczas rozkładania, regulacji i składania trzymaj dłonie z dala od zawiasów, prowadnic oraz punktów zacisku.
- Nie dotykaj rozgrzanej podstawki, blatu ani metalowych elementów po prasowaniu; mogą pozostać gorące.
- Nie pozostawiaj włączonego żelazka bez nadzoru. Chroń produkt przed dziećmi, zwierzętami i osobami wymagającymi nadzoru.
- Nie używaj deski przy otwartym ogniu, bezpośrednich źródłach ciepła ani w miejscu narażonym na zalanie.
- Nie odkładaj gorącego żelazka bezpośrednio na pokrowiec lub powierzchnię do prasowania.

3 Kontrola stanu i konserwacja

- Przed każdym użyciem sprawdź nogi, stopki antypoślizgowe, blokady, nity lub śruby, blat, podstawkę i pokrowiec.
- Przerwij użytkowanie, jeśli deska chwieje się, samoczynnie składa, ma pęknięcia, ostre krawędzie, luźne połączenia, korozję albo przepalony pokrowiec.
- Nie wykonuj prowizorycznych napraw elementów nośnych i blokad. Stosuj części oraz pokrowce zgodne z zaleceniami producenta.
- Czyść po ostygnięciu miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj środków powodujących korozję lub uszkodzenie powierzchni.

4 Modele z elementami elektrycznymi

- W modelach z gniazdem, przedłużaczem, podgrzewaniem, nadmuchem lub odsysaniem stosuj także instrukcję urządzenia elektrycznego.
- Nie używaj przewodu, wtyczki ani gniazda z widocznym uszkodzeniem; nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- Nie przekraczaj mocy znamionowej podanej na produkcie.
- Nie stosuj dodatkowych rozgałęźników, jeśli producent tego nie przewidział.
- Przed regulacją, czyszczeniem i składaniem odłącz zasilanie.

5 Po zakończeniu pracy

- Wyłącz i odłącz żelazko, a następnie odczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia, podstawki i deski.
- Składaj deskę dopiero po zdjęciu urządzenia z podstawki.
- Zabezpiecz produkt przed samoczynnym rozłożeniem.
- Przechowuj w suchym miejscu, w stabilnej pozycji i poza zasięgiem dzieci.
- Zużyty produkt usuń zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji; elementy elektryczne przekaż do właściwego punktu zbiórki.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU I ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

Zachowaj instrukcję, etykietę i dowód zakupu. Przy zgłoszeniu podaj nazwę oraz model produktu, numer partii lub numer seryjny (jeśli występuje), datę zakupu, opis wady lub zdarzenia i zdjęcia. Wypadek albo podejrzenie, że produkt jest niebezpieczny, zgłoś sprzedawcy, producentowi lub właściwemu organowi nadzoru rynku. Uszkodzonego produktu nie modyfikuj i zachowaj go do wyjaśnienia sprawy.



NATYCHMIAST PRZERWIJ UŻYTKOWANIE, JEŚLI:

deska jest niestabilna, blokada nie działa, przewód lub gniazdo są uszkodzone, pojawia się dym, iskrzenie, zapach spalenizny albo nadmierne nagrzewanie. Nie używaj produktu ponownie przed oceną producenta, serwisu lub innej kompetentnej osoby.