

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU

SUSZARKI DO UBRAŃ - MODELE NIEELEKTRYCZNE

GPSR

Przeznaczenie i ważna informacja

Suszarka do ubrań służy wyłącznie do rozwieszania i suszenia tekstyliów w sposób przewidziany przez producenta. Dokument dotyczy m.in. suszarek stojących, pionowych, balkonowych, grzejnikowych, nad wannę i ogrodowych. Przed użyciem przeczytaj instrukcję konkretnego modelu. Dopuszczalne obciążenie, sposób montażu oraz dane producenta lub importera znajdują się na produkcie, opakowaniu albo karcie produktu.

1 Ustawienie i przygotowanie

- Ustaw suszarkę na równej, stabilnej i suchej powierzchni. Nie blokuj przejść, drzwi, schodów ani dróg ewakuacyjnych.
- Całkowicie rozłóż konstrukcję i upewnij się, że blokady, przeguby, skrzydła, stopki oraz inne elementy podparcia są prawidłowo ustawione.
- Modele balkonowe, grzejnikowe, nadwannowe i ogrodowe mocuj wyłącznie zgodnie z instrukcją oraz do odpowiedniego, nośnego podłoża lub elementu.
- Przed zawieszeniem prania sprawdź, czy suszarka nie chwieje się, nie zsuwa i nie może samoczynnie się złożyć lub przewrócić.

2 Obciążenie i prawidłowe użycie

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. Mokre pranie rozkładaj równomiernie po obu stronach i na poszczególnych poziomach.
- Ciężkie tekstylia umieszczaj możliwie nisko i blisko środka konstrukcji. Nie wieszaj worków, donic, narzędzi ani innych przedmiotów.
- Nie siadaj, nie stawaj i nie opieraj się o suszarkę. Nie używaj jej jako drabiny, bariery, podpory, elementu zabawy ani stałego wieszaka konstrukcyjnego.
- Nie przesuwaj obciążonej suszarki. Przed składaniem lub przenoszeniem zdejmij całe pranie i zamknij ruchome elementy.

3 Zagrożenia mechaniczne

- Podczas rozkładania i składania trzymaj dłonie z dala od zawiasów, przegubów, prowadnic, linek i blokad - występuje ryzyko przycięcia palców.
- Dzieci i zwierzęta trzymaj z dala od produktu. Suszarka nie jest zabawką; istnieje ryzyko przewrócenia, zakleszczenia lub zaplątania w linki.
- Do montażu stosuj wyłącznie elementy przewidziane przez producenta. Nie wierć dodatkowych otworów, nie wyginaj prętów i nie modyfikuj konstrukcji.

4 Balkon, ogród, wilgoć i ciepło

- Na balkonie lub w ogrodzie zabezpiecz suszarkę przed przesunięciem. Nie używaj jej podczas silnego wiatru, burzy ani w miejscu, z którego może spaść.
- Nie ustawiaj przy krawędzi balkonu, schodach, basenie ani w innym miejscu zwiększającym skutki przewrócenia. Usuń wodę kapiącą na podłogę, aby ograniczyć ryzyko poślizgnięcia.
- W pomieszczeniu zapewnij wentylację. Długotrwałe suszenie mokrych tekstyliów w niewietrżonym wnętrzu może zwiększać wilgotność i kondensację.
- Trzymaj z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie zasłaniaj grzejników, chyba że konkretny model jest wyraźnie przeznaczony do zawieszenia na nich.

5 Kontrola, czyszczenie i przechowywanie

- Przed użyciem sprawdź pręty, linki, zawiasy, śruby, stopki, haki i mocowania. Nie używaj produktu przy luzach, pęknięciach, korozji, ostrych krawędziach, odkształceniach, niestabilności lub niesprawnych blokadach. Nie naprawiaj samodzielnie elementów nośnych.
- Czyść miękką wilgotną ściereczką i wysusz. Przechowuj produkt złożony, w suchym i stabilnym miejscu, zabezpieczony przed przewróceniem. Utylizuj zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU I ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

Zachowaj instrukcję, etykietę i dowód zakupu. Przy zgłoszeniu podaj nazwę i model produktu, kod lub numer partii, datę zakupu, opis wady albo zdarzenia oraz zdjęcia. W razie wypadku lub podejrzenia, że produkt jest niebezpieczny, przerwij użytkowanie i zgłoś sprawę sprzedawcy, producentowi lub właściwemu organowi nadzoru rynku.

NATYCHMIAST PRZERWIJ UŻYTKOWANIE, JEŚLI:



suszarka chwieje się, zsuwa z mocowania, samoczynnie się składa, blokady nie działają, linki lub pręty są pęknięte, zardzewiałe, ostre albo odkształcone, a konstrukcja nie utrzymuje prania lub przewraca się pod obciążeniem.