

INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA ZMYWARKI

POSTĘPOWANIE KROK PO KROKU:

- Napełnij zmywarkę roztworem preparatu Rokam o stężeniu 1-2% (w zależności od grubości osadów od 100 do 200 ml na 1L wody)
Roztwór powinien być stosowany w temperaturze 60°C
- Uruchom w zmywarce program myjący bez stosowania detergentu.
(w przypadku grubej warstwy osadów czynność tą powtórz)
- W mniejszych urządzeniach wystarczy nanieść preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, odczekać chwilę, po czym dokładnie spłukać wodą

ZALECENIA:

Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta urządzeń



Royal Rokam RO-36

Preparat usuwający osady kamienia z odpornych na działanie kwasów urządzeń gastronomicznych, tj. zmywarki, bębny, ekspresy do kawy, termosy i czajniki. Systematyczne stosowanie znacząco przedłuży okres użytkowania urządzeń.

